





TEXTROL® U

PROTECTION BARDAGES - MONOPRODUIT ULTRA-INCOLORE

Description du produit	 Technologie photo-stabilisateur, fixe la lignine. Empêche le grisaillement. Tous bois préparés, neufs et anciens (Mélèze, Douglas, Épicéa, Red Cedar,).
Propriétés	Technologie 3 en 1: • Stabilise la lignine → Empêche le grisaillement • Protège la cellulose → Évite le défibrage • Filtre et barrière anti-UV → Conserve la teinte naturelle du bois • Haute protection incolore : technologie photo-stabilisateur. Fixe la lignine. • Ne s'écaille pas. • Mat soyeux : garde l'aspect naturel du bois. • Phase aqueuse : sans odeur, séchage rapide, facilité d'application. • Entretien aisé sans ponçage ni décapage.
Destinations	 Extérieur : chalets, bardages, façades. Tous bois utilisés en bardage. Bois tendres traités (autoclave, THT, hors oléothermie) ou non. Bois durs, hors Iroko. Bruts de sciage, brossés, rabotés neufs ou anciens.
Caractéristiques techniques	Solvant type: Eau + détergent. Densité (à +20°C): 1.02 ± 0.05. Viscosité: Fluide. Extrait sec: 23% ± 1. Point d'éclair: Non classé inflammable. Stockage: Stocker le produit à l'abri des variations de température et du gel, dans son emballage d'origine hermétiquement clos. Conditionnements: 1 l, 5 l et 20 l. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e): 130 g/l (2010). Ce produit contient max 55 g/l COV.
Préparation du support	 Le bois doit être propre, parfaitement sec en surface (hygrométrie maxi du bois 18%), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes DTU en vigueur. Exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement. Ne pas appliquer en plein soleil aux heures chaudes de la journée (température maxi du bois 30°C). S'assurer qu'il ne pleuvra pas dans les 24 à 48 heures après l'application. Attention à la rosée matinale. BOIS NEUFS: Si préparés, ouverts, brossés ou bruts de sciage: application directe. Si fermés/glacés, humides: procéder à une préparation du support. BOIS GRIS: Nettoyage au NET-TROL® 200*. BOIS GRIS DÉJÀ TRAITÉS (huilés): Déshuilage avec le système NET-TROL® 400* + NET-TROL® 200*. BOIS PEINTS, LASURÉS OU VERNIS:

• Remettre le support à nu (ponçage, gommage, décapage...).

Matériel d'application

Rouleau, pistolet, pinceau.

Conseils de pro

- Sur bois clairs (Épicéa, ...) faire un essai sur une petite surface. Une légère montée en teinte peut être
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.
- Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.
- L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal. Se conformer aux normes et DTU en vigueur. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18 %.
- Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 24 heures.
- Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.
- Il est conseillé de travailler de haut en bas.
- En cas d'application au pistolet, lisser avec une brosse au fur et à mesure.

Application

- Ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre.
- Appliquer 3 couches de TEXTROL®UV+ à 2 à 4 heures d'intervalle, dans le sens des fibres du bois et sur la longueur totale de la lame.
- Ne pas dépasser 36 heures entre les couches.
- Si application au pistolet, un lissage immédiat est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.

Note: notre service technique est à votre disposition pour vous conseiller et vous faire parvenir une notice technique.

Recommandations avant application

Le bois doit être propre, parfaitement sec en surface (hygrométrie maxi du bois 18%), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes DTU en vigueur.

Exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement.

Rendement

+12 m² par litre et par couche.

Maintenance

RÉNOVATION USUELLE (entretien sur bois sains, déjà protégés par le TEXTROL® UV+) :

Dès que la surface du bois s'éclaircit naturellement, sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet, et apparaît mouillée après une pluie, dépoussiérer si besoin la surface, puis appliquer une couche de TEXTROL® UV+.

RÉNOVATION TARDIVE (rénovation sur bois altérés) :

Poncer les surfaces abîmées, dépoussiérer, nettoyer, utiliser si besoin le NET-TROL® 200* avant d'appliquer deux couches de TEXTROL® UV+.

Nettoyage du matériel d'application

Eau + détergent.

Stockage

Stocker le produit à l'abri des variations de température et du gel, dans son emballage d'origine hermétiquement clos.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.pro et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

* Même fabricant



